



4.2.3 Moduulivirta

Näyttää aurinkomoduulin todellisen virrantuoton



4.2.4 Latausvirta

Näyttää akkuun virtaavan latausvirran



4.2.5 Kuormavirta

Näyttää ulostulon käyttämän virran



4.2.6 Ah akkukulutusmittari

Näyttää kumulatiivisen summan uudelleenladatusta Ah:sta asennuksen tai nollauksen jälkeen. Paina molempia nappeja pohjaan 3sek ajan nollataksesi lukeman. Lukema säilyy vaikka akku irrotetaan. Saavutettuaan 99,9KAh mittari aloittaa taas nollasta



4.2.7 Ah akun purkumittari

Näyttää kumulatiivisen määrän Ah:ta jonka kuorma on käyttänyt asennuksen tai nollauksen jälkeen. Paina molempia nappeja pohjaan 3sek ajan nollataksesi lukeman. Lukema säilyy vaikka akku irrotetaan. Saavutettuaan 99,9KAh mittari aloittaa taas nollasta



4.2.8 Syväpurkaussuojavaroitus

Aikaisena varoituksena, SOC palkki tai jännitearvo vilkkuu. Naama on edelleen iloinen