

1 Pakkasvalvonnan poiskytkentä, lattiatason lämpötila-anturin hälytykset ↵
↳ pois (käytännössä ala-raja).**CRLF**

2 #I17 0**CRLF**

3 **CRLF**

4 **CRLF**

5 Pakkasv.päälle, lattiatason lämpötila-anturin hälytykset päälle, kun ↵
↳ valvotussa tilassa (käytännössä ala-raja).**CRLF**

6 1:ssä asteessa 1kw kytketään päälle, 3:ssa pois.**CRLF**

7 #I17 2**CRLF**

8 **CRLF**

9 **CRLF**

10 Max.lämp.ei. Sisätilan lämpötila-anturin hälytykset pois (käytännössä ↵
↳ yläraja)**CRLF**

11 #I16 0**CRLF**

12 **CRLF**

13 **CRLF**

14 Max.lämp.on. Sisätilan lämpötila-anturin hälytykset päälle ↵
↳ (käytännössä yläraja). Asetetaan oletuksena päälle**CRLF**

15 kun 1kw kytketään päälle (lämmitys päälle). 24:ssä asteessa lämmitys ↵
↳ kytketään pois, 20:ssa päälle.**CRLF**

16 #I16 2**CRLF**

17 **CRLF**

18 **CRLF**

19 Kaa.lämp.on. Sisätilan lämpötila-anturin hälytykset päälle ↵
↳ (käytännössä yläraja). Asetetaan oletuksena päälle**CRLF**

20 kun 1kw kytketään päälle (lämmitys päälle). 22:ssä asteessa ↵
↳ kaasulämmitys kytketään pois, 20:ssa päälle. oletuksena**CRLF**

21 päälle kun kaasulämmitys kytketään päälle.**CRLF**

22 #I19 2**CRLF**

23 **CRLF**

24 **CRLF**

25 Kaa.lämp.ei. kaasun lämpötilavalvonta pois.**CRLF**

26 #I19 0**CRLF**

27 **CRLF**

28 **CRLF**

29 Valvonta pois, asettaa järjestelmän perustilaan (sama, kuin ↵
↳ kytkimestä).**CRLF**

30 #off**CRLF**

31 **CRLF**

32 **CRLF**

33 Valvonta pois, asettaa järjestelmän valvonta (sama, kuin kytkimestä).**CRLF**

34 #on**CRLF**

35 **CRLF**

36 **CRLF**

37 220 val pois. Verkojännitteen liitännävalvonta (I11) ja laturin ↵
↳ valvonta (I7) pois.**CRLF**

38 #I11 0 #I7 0**CRLF**

39 **CRLF**

40 **CRLF**

41 220 val päälle. Verkojännitteen liitännävalvonta (I11) ja laturin ↵
↳ valvonta (I7) päälle jatkuvasti.**CRLF**

42 #I11 10 #I7 10**CRLF**

43 **CRLF**

44 **CRLF**

45 2kw pois. Kytkee 2kw sähkölämmityksen pois.**CRLF**

46 #Sähkö pois**CRLF**

47 **CRLF**

48 **CRLF**

49 2kw päälle. Kytkee 2kw sähkölämmityksen päälle.**CRLF**

50 #Sähkö päälle**CRLF**

51 **CRLF**

52 **CRLF**

53 Kytkee kaasulämmityksen sekä kaasulämpötilavalvonnan poisCRLF
54 #Kaasu poisCRLF
55 CRLF
56 CRLF
57 Kytkee kaasulämmityksen sekä kaasulämpötilavalvonnan päälleCRLF
58 #Kaasu päälleCRLF
59 CRLF
60 CRLF
61 Kytkee 1kw:n lämmityksen sekä lämpötilavalvonnan päälle. Kytkee 12V ↵
↳päälle.CRLF
62 #Lämmitys päälleCRLF
63 CRLF
64 CRLF
65 Kytkee 1kw:n lämmityksen sekä lämpötilavalvonnan pois. Kytkee 12V ↵
↳pois.CRLF
66 #Lämmitys poisCRLF
67 CRLF
68 CRLF
69 KyselyCRLF
70 #?#W