

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN TURVAKYTKIN

Moottoritilassa rintapellissä on turvakytkin, kuva 105, joka laukeaa ja katkaisee polttoaineensyötön, jos auto joutuu onnettomuuteen.

Tutki auto huolellisesti, jotta varmistat ettei moottoritilassa ole polttoainevuotoja, tarkasta myös auton alusta ja polttoainesäiliön alue.

Kytkimessä on virituspainike A, kuva 105, jolla polttoaineensyöttö voidaan kytkeä uudelleen toimintaan. Älä jatka matkaa, ellei auto ole onnettomuuden jälkeen turvallisessa ajokunnossa.

Muista kääntää virta-avain asentoon STOP akun tyhjenemisen estämiseksi.

