



230V ~ 50Hz
1,7A
T45/B



2,5AT

Netz

ELEKTROBLOCK
EBL 99



UoU

12V — 16A

Pb-Akku > 55Ah

Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen!
Zur Verwendung in Räumen!



Block 1

1 4

Block 2

1 5

Block 3 - Instr.-Tafel

3 1 3

Block 5

1 3 3

Block 6

1 2

Block 7

1 2

Block 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Block 4

1 2 3 4

Block 4

1 2 3 4

Block 4

1 2 3 4

Block 4

1 2 3 4

Block 4

1 2 3 4

Block 4

1 2 3 4

Block 4

1 2 3 4

Block 4

1 2 3 4

Batterie-Trennschalter

Batterie Ein
Batterie Aus

20A 20A

Küchschrank
Komp./AES

20A 20A

Internes
Lademodul

5A 25A

Heizung

25A 25A

Trittsstufe

25A 25A

Reserve 4

15A 15A

Reserve 3

15A 15A

Reserve 2

15A 15A

Reserve 1

15A 15A

Solar

15A 15A

Reserve 5

15A 15A

Reserve 6

20A 20A

Zusatz-Ladegerät

10A 10A

Kreis 1

10A 10A

Kreis 2

10A 10A

TV

5A 5A

Pumpe

Bei Anschlüssen das Gerät vom Netz trennen!

Blei-Säure ← Blei-Gel

Batterie-Wahl