

```
1 Tallennus 5:n minuutin jälkeenCRLF
2 #A33 5CRLF
3 CRLF
4 Laitteen nimiCRLF
5 #A10 KabeCRLF
6 CRLF
7 SanomakeskusCRLF
8 #P0 +358405202330CRLF
9 CRLF
10 Alf GSM, ottaa hälytyksiäCRLF
11 #P1 +358xxxxxxxxxxxCRLF
12 CRLF
13 Anitta GSM, ottaa hälytyksiäCRLF
14 #P2 +358xxxxxxxxxxxCRLF
15 CRLF
16 #P3CRLF
17 #P4CRLF
18 #P5CRLF
19 #P6CRLF
20 #P7CRLF
21 #P8CRLF
22 #P9CRLF
23 #P10CRLF
24 #P11CRLF
25 #P12CRLF
26 #P13CRLF
27 #P14CRLF
28 #P15CRLF
29 #P16CRLF
30 #P17CRLF
31 #P18CRLF
32 CRLF
33 Kabe GSM, tarvitaan A11-asetusta varten.CRLF
34 #P19 +358xxxxxxxxxxxCRLF
35 CRLF
36 TakaisinreititysasetusCRLF
37 #P20 42CRLF
38 CRLF
39 #P21CRLF
40 #P22CRLF
41 #P23CRLF
42 #P24CRLF
43 #P25CRLF
44 #P26CRLF
45 #P27CRLF
46 #P28CRLF
47 #P29CRLF
48 #P30CRLF
49 #P31CRLF
50 #P32CRLF
51 #P33CRLF
52 #P34CRLF
53 #P35CRLF
54 #P36CRLF
55 #P37CRLF
56 #P38CRLF
57 #P39CRLF
58 #P40CRLF
59 #P41CRLF
60 #P42CRLF
61 #P43CRLF
62 #P44CRLF
```

63 #P45CRLF
64 #P46CRLF
65 #P47CRLF
66 #P48CRLF
67 #P49CRLF
68 CRLF
69 Täysvalvontatilakytkin (4), hälytys avautuva (0), perusvalvontaan 1
↳ sek,, täysvalvontaan 30 sek.CRLF
70 #I1 4 0 1 30 Täysvalvontatila /#Valvontatilaan\$ Perusvalvontatila
↳ /#PerusvalvontatilaanCRLF
71 TekstiviestihälytysCRLF
72 #J1 1CRLF
73 Hälytys luettelopaikkaan 20CRLF
74 #R1 20CRLF
75 CRLF
76 Täys/perusvalvontatilan ilmaisu, ei relettä (0), täysvalvontatilan
↳ makro 8, perusvalvontatilan makro 7CRLF
77 #A30 0 8 7CRLF
78 CRLF
79 Kuorivontatilakytkin, kaksisuuntainen ei estettävä (10), hälytys
↳ sulkeutuva (1), perusvalvontaan 1 sek,, kuorivalvontaan 10 sek.CRLF
80 #I2 10 1 10 1 Kuorivalvonta on /#Kuorivalvonta on \$ Kuorivalvonta ei
↳ /#Kuorivalvonta eiCRLF
81 TekstiviestihälytysCRLF
82 #J2 1CRLF
83 Hälytys luettelopaikkaan 20CRLF
84 #R2 20CRLF
85 CRLF
86 Palohälytys, kaksisuuntainen ei estettävä (10), hälytys avautuva (0),
↳ hälytysviive 1 sek,, poistumisviive 10 sek.CRLF
87 Hälytyksen yhteydessä ohjataan 2:sta 0,5 sek päälle ja pois 120 kpl.
↳ Poistuessa lähdön ohjaus poistetaan.CRLF
88 #I3 10 0 1 10 Palohälytys /#02 05 120 \$ Palohälytys pois /#02 0CRLF
89 Tekstiviesti- ja puheluhälytysCRLF
90 #J3 3CRLF
91 Hälytys luettelopaikkoihin 1, 2 ja 20CRLF
92 #R3 1 2 20CRLF
93 CRLF
94 Liikehälytys, viivästetty (6), hälytys avautuva (0), hälytysviive 1
↳ sek,, viivästetty 15 sek.CRLF
95 Hälytyksen yhteydessä ohjataan 2:sta ensin pois ja sitten 120
↳ sekuntia päälle (poistaa mahdolliset muut 2.n ohjaukset).CRLF
96 #I4 6 0 1 15 Liikehälytys /#02 0 /#02 120 \$ Liikehälytys poisCRLF
97 Tekstiviesti- ja puheluhälytysCRLF
98 #J4 3CRLF
99 Hälytys luettelopaikkoihin 1, 2 ja 20CRLF
100 #R4 1 2 20CRLF
101 CRLF
102 Ovihälytys, viivästetty (6), hälytys avautuva (0), hälytysviive 1
↳ sek,, viivästetty 15 sek.CRLF
103 Hälytyksen yhteydessä ohjataan 2:sta ensin pois ja sitten 120
↳ sekuntia päälle (poistaa mahdolliset muut 2.n ohjaukset).CRLF
104 #I5 6 0 1 15 Magneettikosketinhälytys /#02 0 /#02 120 \$
↳ Magneettikosketinhälytys poisCRLF
105 Tekstiviesti- ja puheluhälytysCRLF
106 #J5 3CRLF
107 Hälytys luettelopaikkoihin 1, 2 ja 20CRLF
108 #R5 1 2 20CRLF
109 CRLF
110 Pääkatkaisinhälytys, kaksisuuntainen (2), hälytys sulkeutuva (1),
↳ hälytysviive 1 sek,, poistumisviive 1 sek.CRLF
111 Hälytysmuutoksen yhteydessä annetaan lämpötilat ja aika.CRLF

112 #I6 2 1 1 1 Pääkatkaisin päällä /#T? /#W? \$ Pääkatkaisin pois /#T?
↳/#W?CRLF ↵

113 TekstiviestihälytysCRLF

114 #J6 1CRLF

115 Hälytys luettelopaikkaan 1CRLF

116 #R6 1CRLF

117 CRLF

118 Laturin päälläolohälytys, kaksisuuntainen ei estettävä (10), hälytys
↳avautuva (0), hälytysviive 15 sek,, poistumisviive 15 sek.CRLF ↵

119 #I7 10 0 15 15 Laturi pois \$ Laturi päälläCRLF

120 TekstiviestihälytysCRLF

121 #J7 1CRLF

122 Hälytys luettelopaikkaan 1CRLF

123 #R7 1CRLF

124 CRLF

125 Kaasun toimintahälytys, kaksisuuntainen ei estettävä (10), hälytys
↳sulkeutuva (1), hälytysviive 5 sek,, poistumisviive 5 sek.CRLF ↵

126 #I8 10 1 5 5 Kaasu ei pala\$Kaasu OKCRLF

127 TekstiviestihälytysCRLF

128 #J8 1CRLF

129 Hälytys luettelopaikkaan 1CRLF

130 #R8 1CRLF

131 CRLF

132 Laitteen sisäinen lämpöhälytys, kaksisuuntainen (2), hälytys
↳sulkeutuva (1), hälytysviive 60 sek,, poistumisviive 60 sek.CRLF ↵

133 #I9 2 1 60 60 Laitelämpötilahälytys \$ Laitelämpötila OKCRLF

134 TekstiviestihälytysCRLF

135 #J9 1CRLF

136 Hälytys luettelopaikkaan 1CRLF

137 #R9 1CRLF

138 laitelämpötilan sallittu alue -30 .. +50 astetta.CRLF

139 #T1 -30 +50CRLF

140 CRLF

141 AD-kortin kanava 1, sisälämpötila, ei käytössä (0), hälytys sulkeutuva
↳(1), hälytysviive 60 sek,, poistumisviive 60 sek.CRLF ↵

142 Hälytys katkaisee lämmityksen, hälytyksen poistuminen kytkee
↳lämmityksen päälle.CRLF ↵

143 #I16 0 1 60 60 Sisälämpötilahälytys /#01 0 \$ Sisälämpötila OK /#01 1CRLF

144 TekstiviestihälytysCRLF

145 #J16 1CRLF

146 Hälytys luettelopaikkaan 1 ja 20CRLF

147 #R16 1 20CRLF

148 Lämpömittaus (1), alaraja -30,0 astetta, yläraja 25,0 astetta
↳hystereesi 4,0 astetta, kulmakerroin 3892.000, offset 10000.000,
↳yksikkö CRLF ↵

149 #A25 1 -30.0 25.0 4.0 3892.000 10000.000 CRLF ↵

150 CRLF

151 AD-kortin kanava 2, sisälämpötila lattiataso, ei käytössä (0), hälytys
↳sulkeutuva (1), hälytysviive 60 sek,, poistumisviive 60 sek.CRLF ↵

152 Hälytys kytkee 1kw:n lämmityksen päälle, hälytyksen poistuminen
↳katkaisee lämmityksen.CRLF ↵

153 #I17 0 1 60 60 Sisälämpötilahälytys, ala /#01 1 \$ Sisälämpötila OK,
↳ala /#01 0CRLF ↵

154 TekstiviestihälytysCRLF

155 #J17 1CRLF

156 Hälytys luettelopaikkaan 1 ja 20CRLF

157 #R17 1 20CRLF

158 Lämpömittaus (1), alaraja 1,0 astetta, yläraja 80,0 astetta hystereesi
↳2,0 astetta, kulmakerroin 3892.000, offset 10000.000, yksikkö CRLF ↵

159 #A26 1 1.0 80.0 2.0 3892.000 10000.000 CRLF

160 CRLF

161 AD-kortin kanava 3, ulkolämpötila, ei käytössä (0), hälytys sulkeutuva ↵

↳(1), hälytysviive 60 sek,, poistumisviive 60 sek.CRLF
162 #I18 0 1 60 60 ulkolämpötilahälytys \$ ulkolämpötila OKCRLF
163 TekstiviestihälytysCRLF
164 #J18 1CRLF
165 Hälytys luettelopaikkaan 1 ja 20CRLF
166 #R18 1 20CRLF
167 Lämpömittaus (1), alaraja 0,0 astetta, yläraja 80,0 astetta hystereesi ↳
↳1,0 astetta, kulmakerroin 3892.000, offset 10000.000, yksikkö CRLF
168 #A27 1 0.0 80.0 1.0 3892.000 10000.000 CRLF
169 CRLF
170 AD-kortin kanava 4, rinnalla kanavan 1 kanssa, ei käytössä (0), ↳
↳hälytys sulkeutuva (1), hälytysviive 60 sek,, poistumisviive 60 sek.CRLF
171 Hälytys katkaisee kaasulämmityksen, hälytyksen poistuminen kytkee ↳
↳kaasulämmityksen päälle.CRLF
172 #I19 0 1 60 60 sisälämpötilahälytys /#03 0 \$ sisälämpötila OK /#03 1CRLF
173 TekstiviestihälytysCRLF
174 #J19 1CRLF
175 Hälytys luettelopaikkaan 20CRLF
176 #R19 20CRLF
177 Lämpömittaus (1), alaraja -30,0 astetta, yläraja 22,0 astetta ↳
↳hystereesi 2,0 astetta, kulmakerroin 3892.000, offset 10000.000, ↳
↳yksikkö CRLF
178 #A28 1 -30.0 22.0 2.0 3892.000 10000.000 CRLF
179 CRLF
180 CRLF
181 Uudelleenkäynnistyshälytys, kaksisuuntainen ei estettävä (10), hälytys ↳
↳sulkeutuva (1), hälytysviive 1 sek,, poistumisviive 1 sek.CRLF
182 #I10 10 1 1 1 Käynnistynyt uudelleenCRLF
183 TekstiviestihälytysCRLF
184 #J10 1CRLF
185 Hälytys luettelopaikkaan 1CRLF
186 #R10 1CRLF
187 CRLF
188 Verkkokatkoshälytys (220V), kaksisuuntainen ei estettävä (10), hälytys ↳
↳sulkeutuva (1), hälytysviive 15 sek,, poistumisviive 15 sek.CRLF
189 #I11 10 1 15 15 verkkohäiriö \$ verkkohäiriö poisCRLF
190 TekstiviestihälytysCRLF
191 #J11 1CRLF
192 Hälytys luettelopaikkaan 1CRLF
193 #R11 1CRLF
194 CRLF
195 Alijännitehälytys (12V), kaksisuuntainen ei estettävä (10), hälytys ↳
↳sulkeutuva (1), hälytysviive 15 sek,, poistumisviive 15 sek.CRLF
196 #I12 10 1 15 15 Alijännite \$ Alijännite poisCRLF
197 TekstiviestihälytysCRLF
198 #J12 1CRLF
199 Hälytys luettelopaikkaan 1CRLF
200 #R12 1CRLF
201 Verkkohäiriöraja 12,7V, alijänniteraja 11,5V, sammutusraja 10,5VCRLF
202 #B 12.7 11.5 10.5CRLF
203 CRLF
204 Aikavälihälytys, ei käytössä (0), sanoman sisältö laskureiden arvot ↳
↳(1), lähetysaikaväli 60 min. endimmäisen sanoman viive 0 min.CRLF
205 #I13 0 1 60 0 Aikavälihälytys ei käytössäCRLF
206 Ei hälytyslähetyksiäCRLF
207 #J13 0CRLF
208 Hälytys luettelopaikkaan 1CRLF
209 #R13 1CRLF
210 CRLF
211 GPS sijaintihälytys, ei käytössä (0), alueelta poistuminen (1), ↳
↳hälytysviive 120 sek., palautusviive 120 sek.CRLF
212 #I14 0 1 120 120 GPS sijaintihälytys \$ GPS sijainti OKCRLF

213 Tekstiviesti- ja puheluhälytysCRLF
214 #J14 3CRLF
215 Hälytys luettelopaikkaan 1 ja 2CRLF
216 #R14 1 2CRLF
217 CRLF
218 GPS vikahälytys, ei käytössä (0), hälytysviive 60 sek., palautusviive ↵
↳120 sek.CRLF
219 #I15 0 1 60 120 GPS vika \$ GPS OKCRLF
220 TekstiviestihälytysCRLF
221 #J15 1CRLF
222 Hälytys luettelopaikkaan 1CRLF
223 #R15 1CRLF
224 CRLF
225 CRLF
226 Lähtöjen 1 - 4 nimet, 1 kytkee sähkön päälle ja 1kw:n lämmityksen, 2 ↵
↳ohjaa hälytyssireeniä, 3 kytkee kaasulämmityksen ja 4 kytkee 2kw:n ↵
↳sähkölämmityksen.CRLF
227 #O1 sähkö 12V ja 1kw päälle\$sähkö 12V ja 1kw poisCRLF
228 #O2 SireeniCRLF
229 #O3 Kaasu päälle\$Kaasu poisCRLF
230 #O4 sähkö 2kw päälle\$sähkö 2kw poisCRLF
231 CRLF
232 CRLF
233 MakrokomennotCRLF
234 Aseta O1 päälle (sähkö + 1kw).Aktivoi maksimilämpövalvonnan.CRLF
235 #M1 Lämmitys päälle /#O1 1 #I16 2 1 60 60/CRLF
236 CRLF
237 Aseta =1,3 ja 4 pois (sähkö+1kw, kaasu, 2kw). Poista maksimilämpö- ja ↵
↳kaasulämpötilavalvonnat.CRLF
238 #M2 Lämmitys pois /#A33 1 #O1 0 #O3 0 #O4 0 #I16 0 #I19 0/CRLF
239 CRLF
240 Aseta O3 päälle (kaasu), aktivoi kaasulämpötilavalvonnan.CRLF
241 #M3 Kaasu päälle /#O3 1 #I19 2 1 60 60/CRLF
242 CRLF
243 Aseta O3 pois (kaasu)CRLF
244 #M4 Kaasu pois /#O3 0 #I19 0 1 60 60/CRLF
245 CRLF
246 Aseta O4 päälle (2kw)CRLF
247 #M5 sähkö päälle /#O4 1/CRLF
248 CRLF
249 Aseta O4 pois (2kw)CRLF
250 #M6 sähkö pois /#O4 0/CRLF
251 CRLF
252 Täys/perusvalvontatilamakrotCRLF
253 #M7 Perusvalvontatilaan /#A33 2 #O1 0 #O2 0 #O3 0 #O4 0 #I16 0 1 60 60 ↵
↳#I19 0 1 60 60 #I17 0 1 60 60/CRLF
254 #M8 Valvontatilaan /#A33 2 #O1 0 #O2 0 #O3 0 #O4 0 #I16 0 1 60 60 #I19 ↵
↳0 1 60 60 #I17 0 1 60 60/CRLF
255 CRLF
256 Poistaa I4-valvonnan (liikehälytys) ja I6-valvonnan (pääkatkaisin). ↵
↳Valvontatilaan (on), aseta O1-4 poisCRLF
257 #M9 Kuorivalvonta on/#A33 2 #I4 0 #I6 0 #on #O1 0 #O2 0 #O3 0 #O4 0/CRLF
258 CRLF
259 Palauta I4-valvonnan (liikehälytys) ja I6-valvonnan (pääkatkaisin). ↵
↳Perusvalvontatilaan (off), aseta O1-4 poisCRLF
260 I6 valvonta I6 2 1 1 1 korvattu asetuksella I6 0, koska ↵
↳pääkatkaisinvalvontahälytys ei nyt tarviata.CRLF
261 #M10 Kuorivalvonta ei/#A33 2 #I4 6 0 1 15 #I6 2 1 1 1 #off #O1 0 #O2 0 ↵
↳#O3 0 #O4 0/CRLF
262 CRLF
263 SMS-komennon maksimiaikapoikkeamat, aikaero 10080 sek. (2:48:00), ↵
↳kellon tarkistusväli 10080 min (7 päivää), TC:n oma numero paikassa ↵

↳19CRLF
264 #A11 10800 10080 19CRLF
265 CRLF
266 Kellon tahdistus tekstiviestistäCRLF
267 #WCRLF
268 CRLF
269 Laskurien tallennusväli 10 min.CRLF
270 #A3 10CRLF
271 CRLF
272 Tekstiviestien maksimimäärä / vuorokausiCRLF
273 #A4 100CRLF
274 CRLF
275 SMS-muistipaikkojen tarkistusväli 60 sek. (0)CRLF
276 #A5 0CRLF
277 CRLF
278 Käynnistyslaskurin nollausCRLF
279 #A6 0CRLF
280 CRLF
281 Releohjausten kuittaus lähetetään (1)CRLF
282 #A7 1CRLF
283 CRLF
284 Tulevaan puheluun vastataan (1)CRLF
285 #A8 1CRLF
286 CRLF
287 Äänipuhelun maksimipituus 60 sek., B-vastauksen odotusaika 15 sek.CRLF
288 #A9 60 15CRLF
289 CRLF
290 Hälytysten korvaaminen tilasanomilla ei käytössä (0)CRLF
291 #A12 0 1CRLF
292 CRLF
293 Sarjaportin siirtonopeus 9600CRLF
294 #A14 9600CRLF
295 CRLF
296 Sarjaportin moodi komentotila (6)CRLF
297 #A15 6CRLF
298 CRLF
299 Hälytysviestin vanhenemisaika 240 min., äänipuheluiden väliaika 1 min. ↵
↳min.CRLF
300 #A17 240 1CRLF
301 CRLF
302 Käynnistyksen jälkeinen toimintaviive 10 sek.CRLF
303 #A19 10CRLF
304 CRLF
305 Hälytysviestien etuliite käytössä (1)CRLF
306 #A20 1CRLF
307 CRLF
308 GPS paikkahälytyksen ympyrän säde 200 m.CRLF
309 #A21 200CRLF
310 CRLF
311 GSM-yhteyden valvonta, hälytysraja ei käytössä (0), ei lähtöohjausta ↵
↳(0).CRLF
312 #A22 0 0CRLF
313 CRLF
314 Mikrofonin vahvistusasetusCRLF
315 #A24 1CRLF
316 CRLF
317 Numeron 42 kautta tulleiden komentojen vasteiden ohjaus ei käytössäCRLF
318 #A29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CRLF
319 CRLF
320 Kiertävän hälytyksen yhden numeron soittomäärä 1CRLF
321 #A31 1CRLF
322 CRLF

323 Alerta-palvelu pois päältäCRLF
324 #A34 0CRLF
325 CRLF
326 Nopeat laskurit ei käytössäCRLF
327 #A35 0.000 0.000CRLF
328 CRLF
329 Tallennus 2:n minuutin jälkeenCRLF
330 #A33 2CRLF
331